

演講室影音控制系統操作指引

如需技術支援，請致電：8822 2511
 服務時間：星期一至星期五(假期除外)
 星期一至星期四(9:00-13:00, 14:00-17:45)
 星期五(9:00-13:00, 14:00-17:30)

1

系統開啟



按下可開啟系統
 等待 5 秒後
 顯示屏自動跳轉到
 訊號選擇頁

系統關閉



按下位於右下角的
 系統關閉鈕，在彈出
 的頁面中選

瀏覽更多的操作指引，請進
 入設施管理及維護處網頁

如有設施故障情況，可登入
 設施維護管理系統 (CMMS)
 提交服務申請



2

訊號源選擇介面



下一頁的
 訊號源

在此頁選擇要輸出到投影機的訊號源按下要選的
 訊號源圖示：

- | | |
|-----------|-------------|
| 手提電腦 VGA | 高清攝像頭 |
| 實物投影機 | 外置 VGA 輸入 |
| 手提電腦 HDMI | 外置 Video 輸入 |
| 藍光碟機 | 教師桌視訊輸入 |

選擇手提電腦 VGA 輸入至投影機

① 請使用 VGA 連接線接駁到您的手提電腦



② 在訊號源選擇頁中，按下手提電腦 (VGA)




按下

③ 在手提電腦鍵盤上按下 Fn 加 F(x) 鈕，
 F(x) 鈕為 F1 至 F12 中印有 "CRT/LCD"
 字樣或如圖中所示：




3


媒體控制介面



進入多媒體音量控制頁面



進入麥克風音量控制頁面



進入投影機控制頁面
 可調整或控制投影機畫面




畫面分割：
 按下開啟分割功能
 回到訊號源選擇介面
 選取要輸出的訊號源



之後在彈出的頁面
 選擇輸出的視窗，
 請按確定，系統會
 自動返回之前頁面

4

場景控制介面



進入銀幕控制頁面



進入燈光控制頁面



進入窗簾控制頁面