

# 課室影音控制系統操作指引

如需技術支援，請致電：8822 2511  
 服務時間：星期一至星期五(假期除外)  
 星期一至星期四(9:00-13:00, 14:00-17:45)  
 星期五(9:00-13:00, 14:00-17:30)

## 1

### 系統開啟



系統開啟

按下可開啟系統，  
 等待 5 秒後  
 顯示屏自動跳轉到  
 訊號選擇頁

### 系統關閉



按下位於右下角的  
 系統關閉鈕，在彈  
 出的頁面中選

瀏覽更多的操作指引，請進  
 入設施管理及維護處網頁

如有設施故障情況，可登入  
 設施維護管理系統 (CMMS)  
 提交服務申請



## 2

### 訊號源選擇介面



下一頁的訊號源

在此頁選擇要輸出到投影機的訊號源，  
 按下要選的訊號源圖示：

- 手提電腦 VGA
- 手提電腦 HDMI
- 實物投影機
- 藍光碟機
- 教師桌視訊輸入
- 桌上電腦

### 選擇手提電腦 VGA 或 HDMI 輸入至投影機

- 請使用 VGA 或 HDMI 連接線接駁到您的  
 手提電腦



- 在訊號源選擇頁中，按下  
 手提電腦 (VGA) 或手提電腦 (HDMI)



- 在手提電腦鍵盤上按下 Fn 加 F(x) 鈕，F(x) 鈕  
 為 F1 至 F12 中印有“CRT/LCD”字樣或  
 如圖中所示：



### 選擇訊號源後，在彈出的頁面選擇投影

- 選擇訊號源後，會彈出選擇投影機的頁面，  
 如圖所示：



- 被選的投影機按鈕會變成綠色如圖所示，  
 之後請按 鈕完成選取，系統會自動返回  
 之前頁面



## 3

### 媒體控制介面



多媒體音量

進入多媒體音量控制頁面

麥克風音量

進入麥克風音量控制頁面

藍光碟機

進入藍光碟機模擬控制器頁面

投影機

選擇需要控制的  
 投影機，調整或  
 控制投影機畫面

## 4

### 投影幕控制

- 按下進入  
 投影幕控制頁

- 在彈出的頁面中控制  
 投影幕升降