

演講室影音控制系統操作指引

如需技術支援，請致電：8822 2511

服務時間：星期一至星期五 (假期除外)
08:00-19:30

1

系統開啟



系統開啟

按下可開啟系統
等待 5 秒後
顯示屏自動跳轉到
訊號選擇頁

系統關閉



關閉

按下位於右下角的
系統關閉鈕，在彈出
的頁面中選

瀏覽更多的操作指引，請進入
設施管理及維護處網頁

如有設施故障情況，可登入
設施維護管理系統 (CMMS)
提交服務申請



2

訊號源選擇介面



下一頁的
訊號源

在此頁選擇要輸出到投影機的訊號源按下要選的訊號源圖示：



選擇手提電腦 VGA 輸入至投影機

① 請使用 VGA 連接線接駁到您的手提電腦



② 在訊號源選擇頁中，按下手提電腦 (VGA)




按下

③ 在手提電腦鍵盤上按下 Fn 加 F(x) 鈕，
F(x) 鈕為 F1 至 F12 中印有 "CRT/LCD"
字樣或如圖中所示：




3


媒體控制介面



進入多媒體音量控制頁面



進入麥克風音量控制頁面



進入投影機控制頁面
可調整或控制投影機畫面



畫面分割：
按下開啟分割功能
回到訊號源選擇介面
選取要輸出的訊號源



之後在彈出的頁面
選擇輸出的視窗，
請按確定，系統會
自動返回之前頁面

4

場景控制介面



進入銀幕控制頁面



進入燈光控制頁面



進入窗簾控制頁面